



Informationsblad - Dörrautomatik


Skulle automatiken eller tillhörande komponenter visa på slitage eller bete sig märkligt kan det vara tecken på att det är dags för service, viktigt är att informera oss snarast eftersom det annars kan leda vidare till mer omfattande skador på maskin.




- Normalläge (Automatik)



- Manuellt (Automatik fungerar ej)
Passar bra när du exempelvis ska flytta och vill ställa upp dörren.



- Öppen (Dörr står öppen)
Passar bra vid flytt och vill ställa upp dörren.



Placering av knappar är beroende på vilken sida gångjärnen hänger på, nätströmbrytaren kommer alltid vara på den sida som är närmst gångjärnen.

4SAFE 1 CARD

- Door leaf protection
+ additional finger protection

Om din dörr är utrustad med säkerhetssensorer så finns det ett övervakande klämskydd.

Säkerhetssensorn känner av om ett objekt eller person är i vägen för dörren. Dörren kommer stanna om den känner av ett objekt eller person.

När säkerhetssensorn är driftsatt är det gjort med en ren och tom dörrmiljö, om det exempelvis ställs en blomkruka utanför dörr kan sensorn reagera på detta.

Undvik större påfrestning på dörren, om man trycker upp eller tvingar emot dörren och dörrautomatikens kraft kan detta skada länkarmen mellan automatik och dörr eller maskinen själv.

Vid frågor, service eller andra ärenden är ni välkomna att kontakta oss.

www.norsafe.se - info@norsafe.se - 08 410 720 60